

# Hőmérséklet és RH% kijelző, beépített órával és riasztási lehetőséggel DTM-303H

## Funkciók:

- ON/OFF állapot
- beltéri/kültéri hőmérséklet kijelzése (°F/°C)
- beltéri RH% kijelzése
- MAX/MIN hőmérséklet és páratartalom kijelzése
- komfort állapot jelzése és óra riasztó funkciókkal.

## Tulajdonságok:

- könnyen leolvasható óriás kijelző
- komfort érzet mutató (COMFORT/WARM/COOL)
- hőmérséklet mértékegysége választható (°F/°C)
- maximum és minimum (°F/°C) hőmérséklet és RH% rögzítése és kijelzése
- ALARM/SNOOZE beállítás
- idő formátum 12/24 óra
- külső hőmérséklet érzékelő 3 m vezetékkel
- elem: 2 x 1.5 V AAA típus



## Műszaki adatok:

- méréstartomány: -50 °C...+70 °C vagy -58 °F...+158 °F és 20...100 %RH
- pontosság: 1 °C vagy 1.8 °F (-20 °C...+70 °C vagy -4 °F...+158 °F tartományban), különben >1 °C vagy >1.8 °F
- 3 %RH (30...70 %RH tartományban), különben 5 %RH
- felbontás: 0.1 ° és 0.1 %RH a teljes méréstartományban

## Műveletek előlapi nyomógombokkal:

- **ON/OFF gomb**
  - » egyszeri megnyomásra be-, ismételt megnyomására kikapcsol a műszer.
  - » bekapcsolt állapotban a "Warm", Comfort" vagy "Cool" jel és a mért hőmérséklet és %RH érték megjelenik a kijelzőn.
- **°F/°C gomb**
  - » megnyomásával kiválasztható a kíván mértékegység (°F/°C)
- **MAX/MIN gomb**
  - » egyszeri megnyomásra a kijelzőn megjelenik a bekapcsolás kezdetétől mért MAX hőm. és %RH érték.
  - » újabb megnyomásra a kijelzőn megjelenik a bekapcsolás kezdetétől mért MIN hőm. és %RH érték.
  - » 5 s után a műszer visszaáll valós idejű működésre.
- **IN/OUT gomb**
  - » egyszeri megnyomásra a kijelzőn megjelenik a kültéri hőmérséklet (OUT jelzéssel).
  - » újabb megnyomásra a kijelzőn megjelenik a beltéri hőmérséklet (IN jelzéssel).

# Hőmérséklet és RH% kijelző, beépített órával és riasztási lehetőséggel DTM-303H



## **Műveletek a hátsó nyomógombokkal:**

- **Idő beállítása**

- » SET TIME gomb 3 s-ig tartó megnyomására a kijelző legalsó sora villogni kezd.
- » HOUR (óra) és MINUTE (perc) gombok megnyomásaival a kívánt idő beállítható.
- » 12/24 gomb megnyomásaival kiválasztható az idő formátuma.
- » 5 s után a műszer visszaáll valós idejű működésre.

- **Riasztás beállítása**

- » AL/SNZ gomb 3 s-ig tartó megnyomására AL jelzés jelenik meg az idő kijelző mellett, így a HOUR és a MINUTE gombokkal beállítható a riasztás ideje. Ezt követően az AL/SNZ gomb újabb megnyomásával a műszer visszaáll valós idejű működésre, rögzítve a riasztási időt és a harang megjelenik az idő kijelzőjén.

- **Késleltetett riasztás (SNOOZE)**

- » A riasztási idő beállítását követően az AL/SNOOZE gomb 3 s-ig tartó megnyomására AL jelzés jelenik meg az idő kijelző mellett, majd ismételt rövid megnyomására helyette idővel az SNZ jelzés jelenik meg az üzemmód rögzítésének a jelzésére. A harang jelzés ekkor látható az idő kijelzőn.
- » A műszeren közben a valós idejű működés áll be.
- » Ha a valós idő eléri a riasztási időpontot a műszer sípoló hangjelzést ad a harang jel villogásával egyidejűleg 1 percig. A jelzés kikapcsolható bármelyik előlapi nyomógombbal.
- » A riasztást követően 10 perc elteltével működik a késleltetett riasztás és a műszer sípoló hangjelzést ad a harang jel villogásával egyidejűleg 1 percig.. A késleltetett riasztás 1 óra elteltével ismét bekapcsol.

- **Elem kimerülés jelzés**

- » a jelzés megjelenése esetén ki kell cserélni az elemeket

## **Szállítva:**

- bliszter csomagolással, 2 db AAA elemmel. A műszer kijelző védő fóliával védve.