„PROFI” DIGITÁLIS MULTIMÉTER
MD 9050

Funkciók

Automatikus méréshatárváltás minden állásban
Auto check mód (mérendő automatikus felismerése: V, Ω)
TRMS AC/DC feszültség mérése
TRMS AC/DC áram mérése 10A-ig
Ellenállás mérése
Folytonosságvizsgálat hangjelzéssel
Frekvencia mérése
Digitális jelek frekvenciájának mérése 1 MHz-ig
Kitöltési tényező mérése
Hőmérséklet mérése egyszerre két csatornán
Dióda teszt
Vezetőképesség mérése (nS)
Kapacitás mérése
Kétsoros kijelző: 4 digites LCD háttérvilágítással, max kijelzés: 9999
3 5/6 digites LCD háttérvilágítással, max kijelzés: 6000
Bar-graph kijelző
Mérővezetékek kompenzálhatósága
0,08 %-os alappontosság
Data Hold funkció
Csúcsérték mérése
Helytelen csatlakoztatás elleni védelem
Érintkezés nélküli feszültség vizsgálat
Automatikus kikapcsolás

Méréshatárok

TRMS AC és AC+DC feszültség:	60 mV…1000 V (max: ± (3 % leolvasott értékre + 4 digit))
Auto check (ACV):	999,9 mV…1000 V (max: ± (1 % leolvasott értékre + 4 digit))
TRMS DC feszültség:	60 mV…1000 V (max: ± (0,12 % leolvasott értékre + 2 digit))
Auto check (DCV):	999,9 mV…1000 V (max: ± (0,5 % leolvasott értékre + 3 digit))
TRMS DC áram:	600 µA…10 A (max: ± (0,2 % leolvasott értékre + 4 digit))
TRMS AC és AC+DC áram:	600 µA…10 A (max: ± (1 % leolvasott értékre + 4 digit))
Dióda teszt:	2 V (max: ± (0,1 % leolvasott értékre + 4 digit))
Ellenállás:	600 Ω…60 MΩ (max: ± (1,5 % leolvasott értékre + 5 digit))
Vezetőképesség:	0,1… 100 nS (max: ± (0,8 % leolvasott értékre + 10 digit))
Auto check ellenállás:	600 Ω…60 MΩ (max: ± (0,5 % leolvasott értékre + 4 digit))
Frekvencia:	15 Hz…50 kHz (max: ± (0,04 % leolvasott értékre + 4 digit))
Frekvencia (digitális jelekre):	5 Hz…1 MHz (max: ± (0.004 % leolvasott értékre + 4 digit))
Kapacitás:	60 nF…25 mF (max: ± (6,5 % leolvasott értékre + 5 digit))
Hőmérséklet:	-50 ˚C …1000 ˚C (max: ± (0,3 % leolvasott értékre + 2 ˚C))

Általános adatok, tartozékok

Táplálás:	9V elem (6F22)
Tömeg:	635 g (gumi védőpapuccsal)
Méretek:	103 x 64.5 x 208 mm
Védettség:	IP 55
Tartozékok:	Mérővezetékek Hőmérsékletérzékelő Használati útmutató

Rendelhető tartozékok

„K” típusú hőmérsékletérzékelő
Hőmérsékletérzékelő csatlakozó adapter
PC kommunikációs készlet (USB adapter, USB és RS 232 kábel, szoftver)

C+D AUTOMATIKA KFT., 1191 Budapest, Földvári u. 2. Telefon: 282-9676, 282-9896, Fax: 282-3125
E-mail: info@meter.hu, Honlap: www.meter.hu